

Kuressaare piiskopilinnus

Loe enne ehitamist antud juhend hoolega, tutvu joonistega ja mõtle töökäik läbi.

Hobimaailma poolsed soovitused:

- 1) punkt 19. - akende paigutamine on ,pisut tootja juhendit eirates, parem teha juba müüri ladumise(8.) käigus. Nii jäävad akna avad täpsemad ja raame on lihtsam paigaldada.
- 2) Puidust koosted tasub värvida juba enne mudelile paigutamist.

1. (joonis 1) Liimi aluspaber pakendis leiduva PVA liimiga alusplaatide külge. Plaadid lähevad kokku pikimat külge pidi.
2. (joonised 2,3,4) Koosta sisehoovi ja tornide raamid
3. (joonis 5) Lao sisehoovi seinad joonisel näidatud (A1) kividest, kasutades jällegi PVA liimi. Märgitud akna kohtadesse jäta vastavalt avad. Kivide paremaks sobitamiseks võib neid väiksemaks lõigata ja lihvida.
4. (joonis 6) Liimi tornide raamid, sisehoov ja seejärel välisseinte raamid alusele.
5. (joonised 7,8) Lõika O1 liistud vastavalt joonisel antud mõõtu ja koosta katust kandev raam ja käiguteed.
6. (joonis 9) Liimi R3 paneel alusele ja lao sisehoovi seinad (A1 kivi) ja põrand (I1 ja I2 kivid vastavalt joonisele) lõpuni.
7. (joonis 10) Liimi sisehoovi ümbritsevad katusepaneelid vastavalt joonisele.
8. (joonis 11) Alusta väliseinte ladumist jälgides ja jättes hoolikalt akna ja ukseavad. Aknaavadesse võid juba sobitada ja liimida aknavõred ja raamid (joonis 28). Kus vaja tee avadele kaared, kive lõigates ja lihvides. Esialgu jäta viimased 4 rida ladumata. Sinna peale tuleb hiljem K1 ja B1 kividest laiem ääris.
9. (joonis 12) Lihvi või viili joonisel 12 näidatud nurk ümaraks.
10. (joonised 13,14,15,16) Lao välis ja tornimüürid, A1, B1 ja K1 kividest, jooniseid hoolikalt jälgides lõpuni nii, et tekiks vajalikud äärised ja laiendused ehk rinnatis.
11. (joonis 17) Liimi paika kaitsevõre ääriskivid. Vahele liimi puidust liist, et tekiks kaitsevõrele sobilik soon.
12. Vuugi müürid kaasas oleva seguga. Vee ja segu suhe mahuliselt 1:2. Spaatlisiks on hea kasutada mõnda vana plastikaarti vms seda vajadusel väiksemaks lõigates.
13. (joonised 18,19,20,21) Liimi kokku vintsimis maja (e. noolekoda) raam, lõika liistud mõõtu ja liimi vastavalt joonisele. Soovitavalt värvi selle seinad pruuni värviga.
14. (joonis 19) Koosta ja paigalda kaitsevõre ja selle kett.
15. (joonised 22,23) Voldi tornide katused. Lõika katusekivid mõõtu ja liimi.
16. (joonised 24,25,26) Lao ülejäänud katusekivid hoolikalt jooniseid jälgides. Soovi korral värvi diagonaalid halliks.
17. (joonis 25,27) Liimi paika piksevardad ja korstnad. Jälgi korstna kuju joonis 21.
18. (joonis 28) Liimi paika sissekäigutee kivid ja lisa alusele ,see eelnevalt liimiga üle pintseldades, puistematerjal.
19. (joonis 28) Sobita ja liimi vastalt joonisele paika aknavõred ja -raamid. Suurematele avadele lisa I1 liistust toed.
- 20 (joonis 28 all paremal)Konstrieeri dansker ja liimi see seinale.
21. Naudi oma käega valminud uhket mudelit!